

BJELIN WOODURA KÖVENDATUD PUITPÕRANDAD ALUSPÕRANDALE LIIMIMISE JUHEND

Bjelin soovib oma puitpõrandaid paigaldada ujuvalt. Bjelini kõvendatud puitpõrandaid võib soovi korral ka liimida aluspõrandale tingimusel, et kasutatakse Bjelini poolt heakskiidetud liime. Garantii ei kehti juhtudel, kui kasutatakse mõnda muud liimi, mis ei ole Bjelini poolt heaks kiidetud.

Liimides parketilaudu aluspõranda külge, tuleb hoolikalt täita ka üldiseid paigaldusnõudeid, samuti tuleb kinni pidada liimitootja juhenditest.

Soovitame liimimiseks kasutada järgmisi tooteid:

Bona: Bona Titan

Bostik: Bostik Tarbicol MS Elastic (Bostic Maxi Bond Parquette)

Mõlemad tooted on elastsed ühekomponentsed silaan-baasilised liimid, mis on ettenähtud puitpõrandate kinnitamiseks.

Juhtudel, kui on vaja niiskustõket, soovitame kasutada **Bona R 590 koos Bona Titaniga**. Vajadusel kasuta alati niiskustõkkekkihti. Kui ei olda kindlad niiskustõkke kasutamise vajaduses, võtke ühendust Bjeliniga enne parketi paigaldamist.

Bostik Tarbicol MS Elastic (Bostic Maxi Bond Parquette) liimi kasutades võta lisainfo saamiseks ühendust Bostiku tehnilise toega.

Toodud liimisoovitused põhinevad tootja poolsel põhjalikul testimisel.

Me soovitame, et testite liimi hoolikalt enne parketi paigaldamist ning küsimuste korral võtke ühendust liimitootja tehnilise toega.

Tähelepanu! Parketitootja ei võta endale vastutust ega garantiinõudeid kahjude eest, mis on tekkinud liimimissüsteemi ebaõige kasutamise tõttu.

- Alati liimi otse aluspõranda külge.
- Jäta 8-10 mm suurune paisuvuuk kõikide seinte ja takistuste vahele.
- **Lukuühendust ei liimita!**
- Põranda paisuvuukides ei tohi olla ühtegi takistust (juhtmed jms).
- Ära kanna liimi suuremale alale, kui jõuad paigaldada 10-15 minuti jooksul.
- Kanna liim aluspinnale laiahambalise liimikammiga. Õige liimikulu saamiseks on liimikammi hammaste suurus oluline.
- Hea lõpptulemuse saavutamiseks on eriti tähtis esimeste lauaridade sirge paigaldus. Järgmise lauareala paigaldamist alusta kõigepealt lukuühenduse paigaldamisest ning seejärel suru laud alla ühtlaselt vastu liimipinda.
- Parketi pinnale sattunud liimipritsmes eemalda koheselt. Järgi liimitootja juhendeid.

Enne paigaldama asumist ning tingimused töömaal:

Tähtis!

Enne paigaldama asumist tutvu põhjalikult paigaldusjuhendiga ja veendu, et oled sellest aru saanud!

- Bjelin/Väljinge kõvendatud puitpõrandaid võib paigaldada kõikidesse siseruumidesse ja enamikesse ühiskondlikesse ruumidesse, kuid need ei sobi paigaldamiseks niiskettesse/märgadesse ruumidesse nagu näiteks vannitoad, dushiruumid, saunad jms.
- Transpordi ja ladusta pakendeid horisontaalselt tasasel ja siledal pinnal. Avamata pakendid tuleb aklimatiseerida töömaal kuivades ja hästi ventileeritud ruumides vähemalt 48 tundi enne paigaldamist.

- Ladustamise ja paigalduse ajal peab olema ruumi õhutemperatuur **vähemalt +18°C ja relatiivne õhuniiskus (RH) vahemikus 35-65%**.
- Ava pakendid vastavalt töö edenemisele.
- Ühtlase mustri lõpptulemuse saavutamiseks sega omavahel erinevate pakendite parketilaudu.
- Kontrolli parketilaudu päevavalguses, et avastada enne paigaldust äratuntavad vead värvitoonides ja pinnastruktuuris.
- Kaitse paigaldatud parketipinda paigalduse ajal ja pärast seda hingava kaitsepaberiga.
- Kaitsematerjali ei tohi kinnitada teibiga parketi pinnale!
- **Materjali kvaliteeti puudutavad küsimused tuleb enne paigalduse algust läbi arutada kauba müüjaga.**
- **Olenemata sellest, kas toote paigaldab ostja ise või tema poolt valitud professionaalne paigaldusfirma, peab ostja enne toote paigaldamist toote heaks kiitma.**
- **ÄRA PAIGALDA nähtavate defektidega parketilaudu. Paigaldatud parketilaud = heaks kiidetud parketilaud!**
- **Juhul, kui nähtavate defektidega laud on paigaldatud, tähendab see, et olete selle heaks kiitnud ning teil puudub võimalust esitada selle kohta pretensioone.**

Aluspõrand

Bjelin/Välinge kõvendatud puitpõrandaid saab liimida igale professionaalselt ettevalmistatud aluspõrandale. See hõlmab betooni ja tasanduskihti, samuti puitlaast- või vineerplaate. Veenduge, et aluspõrand oleks tasane, sile, kuiv ja puhas. Kõik aluspõranda ebatasasused, mis on suuremad kui 3 mm 2 meetri kohta, tuleb tasandada pahtli või tasandusseguga või freesida/lihvida mehaaniliselt.

Betoon/plaat aluspõrandad:

Aluspõranda pinnatemperatuur peab olema vähemalt 15°C.

- **Betoonpõrandate suhteline niiskus (RH) võib olla maksimaalselt 85% pinnalt mõõdetuna ja 1-3 cm sügavusel max 75% RH, temperatuuril 20°C. Alati mõõda aluspinna niiskussisaldust enne, kui alustad paigaldusega! Koosta mõõtmistulemuste kohta kirjalik dokument.**

Puidust aluspõrandad:

Valmistage aluspõrand ette paigaldamiseks, naelutage uuesti kõik lahtised kohad, mis kriuksuvad. Lihvige või hõõveldage kõik kõrgemad alad ja täitke kõik madalad alad.

- **Puitaluspõrandate niiskusesisaldus peab 20°C juures olema alla 10% (MC).**

Niiskustõkke kasutamine:

Traditsioonilist niiskustõket (PE-kile) ei saa kasutada, kui puitpõrand liimitakse aluspõrandale.

Kui te ei ole kindel aluspõranda niiskussisalduses, kasutage soovitatud liimi ja sobilikku krunti (vt eelpool toodud infot). Alternatiivse võimalusena paigaldage betoonpõrandale 0,2 mm paksune PE-kile ja seejärel vähemalt 12 mm paksune kandev punn/soonega puitlaastplaat või vineer. Seejärel saab puitpõranda liimida puitlaastplaadile või vineerile.

Nõuetele vastavatele aluspõrandatele võib paigaldada kõvendatud puitpõrandaid, järgides kehtivaid standardeid ning tehnilist spetsifikatsiooni.