

SPLITT -ruumieraldaja paigaldusjuhend

Materjal:	MDF, kaetud 3D printdekooriga.
Kasutus:	kuivad, köetavad siseruumid
Lamelli mõõdud:	36x120x2770 mm
Alumine-ülemine liist:	25x120x1000 mm x 2 tk
Paigalduskomplekt:	kinnitusliistud 2 tk ja kinnitusdetailid 8 lamelli kinnitamiseks.
Ladustamine/transport:	kuivades köetavates siseruumides horisontaalselt siledal alusel. Välti paneelide painutamist ja pakendite lohistamist!

Ruumijagajat ei tohi paigaldada äärmusliku niiskuse või temperatuuriga ruumidesse. Niiskust, isegi hoolduse ajal, tuleb alati vältida. Hoolduseks piisab niiskest lapist. Kui kasutate mõnda hooldusainet, siis tehke enne test mõnes vähemnähtavas kohas.

Splitt ruumieraldaja lamellid avanevad fikseeritud asenditesse: kinni, poolavatud ja avatud asendid. Korrektsesti paigaldatud lamellide vahele jääb suletud asendis ca 4 mm vahe.

Vajadusel lõigatakse alumine-ülemine liist sobivasse mõõtu (joonis 1). Liistude otsad viimistletakse dekoorkattega (joonis 2). Liiste või lamelle lõigates kata lõikekohad maalriteibiga, et vältida lõigatud servade narmendamist (joonised 1, 5).

Fikseeri alumine ja ülemine liist kruvide abil (joonis 4). Kontrolli, et liistud jääksid kohakuti ja paigaldatud lamellid oleksid loodis.

Sobiv lamelli mõõt = alumise ja ülemise liistu vahekaugus miinus 11 mm (joonis 5).

Kõigepealt paigalda lamelli alumine ots ja seejärel ülemine (joonis 8).

Vajadusel saad paigaldatud lamelli uuesti lahti võtta avamismõõtmega abil (joonis 7).



